АГРО ПРОМСЕРВІС
www.agropromservis.net.ua

З’єднувальні шлейфи електронного обладнання доїльних установок

(технічний опис)

Україна, м. Немирів
2018 р.

АНОТАЦІЯ

Даний технічний опис призначений для ознайомлення з з'єднувальними шлейфами (далі за текстом «шлейфи») для електронного обладнання доїльних установок, засвідчують гарантовані характеристики шлейфів, встановлюють правила безпеки, транспортування та експлуатації, дотримання яких забезпечує підтримку шлейфів в робочому стані.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛЕЙФІВ

1. Шлейф блоків доїння БД-06, БД-07 та аналогічних (Рис.1).



Рисунок 1 - Шлейф блоків доїння БД-06, БД-07 та аналогічних.

40-контактний шлейф призначений для з'єднання процесорної плати та крос-плати блоків доїння БД-06, БД-07, або аналогічних, довжина 25 см.

2. Шлейф БУАП та блоків доїння БД-05 (Рис.2).




Рисунок 2 - Шлейф БУАП та блоків доїння БД-05.

34-контактний шлейф призначений для з'єднання процесорної плати та силової плати у БУАП, плати клавіатури та процесорної плати у БД-05, довжина 25 см.

3. Шлейф БУСП-1 (Рис.3).




Рисунок 3 - Шлейф БУСП-1.

16-контактний шлейф призначений для з'єднання рідкокристалічного індикатора та основної плати у БУСП-1, довжина 30 см.

4. Шлейф БУН-1, БУН-2, ДМ-02 (Рис. 4).



Рисунок 4 - Шлейф БУН-1, БУН-2, ДМ-02.

10-контактний шлейф призначений для з'єднання силової плати у БУН-1, БУН-2 з індикаторною платою, та для з'єднання силової плати та плати лічильника порцій молока у ДМ-02, довжина 30 см.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ

1. Монтаж та підключення шлейфів здійснюється у відповідності з «Правилами побудови електроустановок», «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів до 1000 В» та «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

2. До підключення шлейфів допускаються особи, які навчені та атестовані на III кваліфікаційну групу із знань «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕ), «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» (ПТБ) до 1000 В», «Правил будови електроустановок (ПБЕ)», та які вивчили даний технічний опис, навчені прийомам звільнення людини, що потрапила під напругу, прийомам штучного дихання, правилам надання першої допомоги і способам гасіння пожежі в приміщеннях електроустановок.

3. Заборонено під'єднувати шлейфи, якщо пристрої знаходяться під напругою.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

1. Зберігання шлейфів допускається в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов при температурі від -20^0 до $+50^0$ С і відносній вологості повітря до 90 %. Повітря в приміщенні не повинне вміщувати домішки агресивних газів.

2. Шлейфи можуть транспортуватись в закритому транспорті будь-якого типу при умові захисту від бруду та атмосферних опадів у відповідності з «Правилами перевезення вантажів».

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Шлейфи виготовлені на підприємстві «АГРО-ПРОМСЕРВІС», м. Немирів. Компанія «АГРО-ПРОМСЕРВІС» забезпечує гарантійний та післягарантійний ремонт шлейфів.

2. Підприємство-виготовник гарантує безвідмовну роботу шлефів при умові забезпечення правил експлуатації, протягом 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше, ніж протягом 18 місяців з дня продажу.

3. Всі умови гарантії діють в рамках законодавства про захист прав споживача і регулюються законодавством України.

4. У випадку відмови пристрою протягом гарантійного терміну споживач має право на безкоштовний ремонт або заміну шлейфа.

5. Шлейф знімається з гарантійного обслуговування в наступних випадках:

- якщо пристрій має сліди зовнішнього втручання або якщо була спроба самостійного ремонту.
- якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції виробу.
- якщо пристрій має механічні пошкодження (внутрішні або зовнішні).
- якщо пошкодження викликані пожаром, стихією, побутовими факторами, ударом блискавки, іншими форс-мажорними обставинами.
- якщо пошкодження викликані невідповідністю стандартам параметрів живлячих або комунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.