



Представлена нова версія 1.4.

1. Внесені правки – при пропаданні живлення під час робочого циклу (автоциклу, ручного режиму, за розкладом) та відновленні живлення перейти на початок руху і провести цикл прибирання
2. Коригування налаштувань чутливості по руху двигуна

## **Поділитися цим:**

[Поширити на X \(Відкривається у новому вікні\) X](#)

[Поширити у Facebook \(Відкривається у новому вікні\) Facebook](#)